



CAR SECURITY

INSTRUCTIONS DE MONTAGE SPECIFIQUES

REV. 00

MARQUE. **RENAULT** MOD. **CLIO** ANNEE. **01->** ESSENCE
DIESEL
www.cobra.it

NOTE : le boîtier UCH se trouve sous le tableau de bord a gauche.

INDICATEURS DE DIRECTION:

Fils en position A2 et A3 sur le connecteur NOIR sur le boîtier UCH.

VITRES ELECTRIQUES:

AVG: Positif au repos (utiliser ART.2980 schéma C)

Fil BLANC/ROUGE (négatif monté) et fil GRIS/ORANGE (positif monté)

VERROUILLAGE CENTRALISE:

COMMANDE DE L'ALARME AVEC LA TELECOMMANDE DU VEHICULE AVEC ART. 3868

Cobra 3868	Connexion sous le boîtier UCH
Fil Orange	Fil ROSE pos 36 rangée verte du 40 voies noir
Fil Violet	Fil ROSE pos 36 rangée verte du 40 voies noir
Fil Orange/ Blanc	+30 (12 volts)
Fil Violet/ Blanc	Masse
Fil Jaune/ Noir	Fil BLANC en pos A6 rangée blanche dans le connecteur Noir P203
Fil Gris/ Noir	Fil VERT en pos A4 rangée blanche dans le connecteur Noir P203

COUPURES MOTEUR:

Le véhicule est déjà équipé d'un anti-démarrage d'origine.

CONTACTEURS PORTES :

Fil vert pos 40 (porte av) et pos 30 (porte arr) rangée verte du connecteur 40 voies noir sous l'UCH.

CONTACTEUR COFFRE :

Fil vert pos 39 rangée verte du connecteur 40 voies noir sous l'UCH.

INFORMATION TACHYMÈTRE :

Fil VIOLET en position 8 du connecteur NOIR derrière le compteur de vitesse.

Fil en voie 1 sur le connecteur ISO d'alimentation de l'autoradio.

KLAXON :

Commande positive fusible F8 dans la boîte a fusibles habitacle